

# 機能一覧

■：設定リセットで各種設定は初期状態に戻ります。

- ※1 通話中も実行できます。
- ※2 北海道／北陸／九州・沖縄地域でご契約の場合、ご利用できません。
- ※3 東北・新潟／中国／四国地域でご契約の場合、ご利用できません。
- ※4 切替通話中に限り操作できます。また、北海道／東北・新潟／北陸／中国／四国／九州・沖縄地域でご契約の場合、現在「通話中転送」はご利用できません。

ファンクションメニューの項目	説明
0.ご自分の電話番号	V602SHの電話番号を表示します。
1.音関連機能	音に関するメニューを表示します。
2.管理機能	ダイヤル禁止や簡易ロックなど、管理（セキュリティ）に関するメニューを表示します。
3.表示／設定 1	ディスプレイの照明設定やグループ設定、サイドキー設定などの表示、設定に関するメニューを表示します。
4.表示／設定 2	画面表示設定やユーザ辞書登 などの表示、設定に関するメニューを表示します。
5.時計／アラーム機能	時計、アラームに関するメニューを表示します。
6.時間／料金機能	通話時間、料金に関するメニューを表示します。
7.付加サービス	オプションサービスに関するメニューを表示します。
8.ボーダフォンライブ！	ボーダフォンライブ！メニューを表示します。
メモリ検索	メモリダイヤルを検索します。（ <a href="#">P.5-13</a> ）
メモリ登	メモリダイヤルを登 します。（ <a href="#">P.5-3</a> ）
リダイヤル	以前かけた電話番号を表示します。（ <a href="#">P.2-4</a> ）
着信履歴	着信履歴を表示します。（ <a href="#">P.2-8</a> ）
ノートパッドメモリ	通話中に入力した数字を表示します。（ <a href="#">P.2-14</a> ）

## ■ 1.音関連機能のメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
0.着信設定	—	P.8-2
1.受話音量調節※1	音量 5	P.2-12
3.効果音設定	—	P.8-6
5.着信音出力切替	イヤホン＋スピーカー	P.15-42
6.スピーカー設定※1	OFF	P.8-22
7.オリジナル着信音	—	P.8-13
8.オリジナル音色	—	P.8-21
9.音色オクターブ設定	—	P.8-22

## ■ 2.管理機能のメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
0.ダイヤル操作禁止	OFF	P.14-2
1.簡易ロック	OFF	P.14-3
2.シークレットモード※1	OFF	P.14-7
3.メモリ使用禁止	OFF	P.14-3
4.ダイヤル禁止	OFF	P.14-4
5.指定着信許可	OFF	P.14-5
6.指定着信拒否	—	P.14-5
7.オールリセット	—	P.14-8
8.暗証番号変更	—	P.14-2
9.設定リセット	—	P.14-8

## ■ 3.表示／設定 1 のメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
0.ガイド機能※1	<オープンポジション> <a href="#">文字</a> 長押し：マナーモード設定／解除	P.1-31
1.メモリ確認	—	P.5-6 P.12-3
2.オフラインモード	OFF	P.3-6
3.省電力設定	バッテリーセーブモード：ON、パネルセーブモード：ON／OFF設定：ON（5分）、ランプ表示設定：ランプ表示なし	P.15-35
4.照明設定	パネル照明ON／OFF設定：ON（15秒）、キー照明ON／OFF設定：ON（15秒）、車載時設定：OFF、パネル明るさ調整：明るさ 4	P.7-7
5.Language	日本語	P.7-10
6.文字表示設定	文字サイズ設定：すべて中、文字太さ設定：ふつう、書体設定：通常	P.7-5
7.グループ設定	—	P.5-11
8.通話品質アラーム	OFF	P.15-2
9.サイドキー設定	着信時：簡易留守、待受時：OFF	P.15-3

## ■ 4.表示／設定2のメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
0.画面表示設定	壁紙設定：OFF、マイキャラクタ：すべてOFF、ウェイクアップ：OFF、背景パターン設定：背景1、マーク表示設定：ON、外部出力設定：OFF、インデックスメニュー設定：3D	P.7-2
1.マネー積算メモ※1	—	P.15-37
2.車載簡易留守	ON	P.15-4
3.ユーザー辞書	—	P.4-18
4.応答時間	9秒	P.15-4
5.Disneyスタイル	OFF	P.7-9
6.マナー設定変更	簡易留守：ON、着信音量：すべてサイレント、バイブレータ：すべてON、ランプ設定：スモールライト、マナートークモード：ON、サウンド再生音量：サイレント、Vアプリ再生音量：サイレント、Vアプリバイブレータ：ON	P.3-4
7.サブディスプレイ	サブディスプレイON/OFF：ON、照明設定：ON、濃度調整：濃度5、相手表示設定：ON	P.7-7 P.7-10
8.アニメーション設定	スクリーンアニメ：OFF、背景アニメ：ON、ボータフォンライブ！アニメ：すべてON	P.7-9 P.7-10
9.簡易電卓	—	P.15-36

## ■ 5.時計／アラーム機能のメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
0.リピートアラーム設定	—	P.15-8
1.自動電源ON	OFF	P.15-12
2.自動電源OFF	OFF	P.15-13
3.時計表示設定	時計大1	P.7-3
5.ストップウォッチ	—	P.15-24
6.キッチンタイマー	—	P.15-25
9.時刻設定	—	P.1-25

## ■ 6.時間／料金機能のメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
0.累積通話料金	0円	P.2-22
1.通話料金	0円	P.2-22
2.累積通話時間	0時間0分	P.2-21
3.通話時間	0分0秒	P.2-21
4.即時表示	OFF	P.2-23

## ■ 7.付加サービスのメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
0.呼出時間設定※3	20秒	P.16-5
1.転送サービス	—	P.16-3
2.留守番サービス	留守呼出あり	P.16-4
3.秘書停止(転送／留守番サービス停止)	—	P.16-3、 P.16-4
4.秘書確認(転送／留守番サービス確認)	—	P.16-3、 P.16-5
5.割込設定※2※3	—	P.16-6
6.割込確認※2※3	—	P.16-6
7.留守 再生	—	P.16-5
8.三者サービス※4	—	P.16-7
9.プリセット登	—	P.2-5

## ■ 8.ボータフォンライブ！のメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
1.メール	—	別冊
2.ウェブ	—	別冊
3.ステーション	—	別冊
4.Vアプリ	—	別冊
5.データフォルダ	画像一覧表示	P.12-5
6.ネットワーク設定	—	別冊

## ■ 初期状態に戻る項目（ファンクションメニュー項目以外）

機能	初期設定
マナーモード	解除
簡易留守	解除
メモリダイヤル検索モード	メモリNo検索
メモリカードの暗号化設定	メモリダイヤル、メール、スケジュール：すべてOFF
スポットライト	継続点灯時間：1分、点灯カラー：ライチフルーツ（白色系統）
スケジュール表示切替	スタンプ＋詳細表示
バーコード読み取り／文字読み取り表示サイズ設定	文字サイズ設定：中、画像サイズ設定：等倍
ユーザーショートカット	[1]メモリダイヤル検索、[2]簡易電卓、[3]リピートアラーム設定、[4]着信設定、[5]画面表示設定、[0]パウリングコネク、(長押し)Vアプリライブラリ